## SONY

# デジタル ビデオカセット レコーダー Mini DY Digital Video Cassette

## 取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書と別冊の「安全のために」をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。









**GV-D900** 

© 1998 by Sony Corporation

基本 4ページ~

\_\_\_\_\_ 応用

10ページ~

編集機と して使う 37ページ~

その他 52ページ~

#### 必ずお読みください

別売りのアクセサリーキットについて

本機をお使いになるには、別売りのアクセサリーキットが必要です。お持ちでない場合は、お買い求めください。詳しい内容については、アクセサリーキットの取扱説明書をご覧ください。

### **【川** カセットメモリー付きのミニDVカセットを おすすめします

本機はDV方式のビデオカセットレコーダーです。ミニDVカセットでのみご使用になれます。本機ではカセットメモリー付きのミニDVカセットを推奨しています。

カセットメモリーの有無により操作方法の違う機能

「撮影日で頭出しする - 日付サーチ」(10ページ)

「見たい静止画を探す - フォトサーチ」(12ページ)

カセットメモリー付きカセットでのみできる機能

「タイトル場面を頭出しする - タイトルサーチ (11ページ)

「タイトルを入れる」(23ページ)

「タイトルを作る」(26ページ)

「カセットになまえを付ける - カセットラベル」(28ページ) 詳しくは52ページをご覧ください。

CMカセットメモリー付きカセットでのみできる機能には、説明のみのおに左のマークが付いています。

カセットメモリー付きミニDVカセットには**(川**マークが付いています。

#### ためし撮り

必ず事前にためし撮りをし、正常に録画・録音されていることを確認してください。

録画内容の補償はできません。

万一、ビデオカセットレコーダーやテープなどの不具合により録画がされなかった場合、録画内容の補償については、ご容赦ください。

#### 著作権について

あなたがビデオで録画・録音したものは、個人として楽しむほか は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。


#### 別売リアクセサリーについて

テレビチューナーユニットTGV-100:本機に取り付けると、本機で簡単にテレビ番組を見たり録画したりすることができます。

# 目次

基本	屋外で使う36
準備1 電源をつなぐ4	バッテリーで使う 36
<b>準備2 カセットを入れる</b> 5	自動車内で使う 36
再生する 6	
いろいろな再生7	編集機として使う
ステレオ放送や、二重音声放送を録画し	アッセンブル編集とは37
たテープを再生する8	アッセンブル編集の手順37
	準備1 録画機をつなぐ38
応用	準備2 録画機を操作するための設定を
	行う39
再生	リモコンモードを設定する39
見たい場面を探す10	録画一時停止を解除するボタンを
撮影日で頭出しする一日付サーチ 10	設定する40
タイトル場面を頭出しする	録画機がきちんと動くか確認する 41
<b>-</b> タイトルサーチ11	準備3 録画機のタイミング補正をする 42
見たい静止画を探す	タイミングのズレを測定する42
ーフォトサーチ / フォトスキャン 12	タイミングのズレを補正する43
撮影日時とカメラデータを画面に出す	<b>プログラムを選ぶ</b> 45
ーデータコード15	選んだ場面を確認するープレビュー 47
テレビで見る16	<b>プログラムを変更する</b> 48
ケーブルを使わずに見る	プログラムを消去する49
-LASER AVLINK 17	<b>アッセンブル</b> 編集をする51
編集	スの供
他のビデオへ録画するーダビング編集 18	その他
ビデオやテレビの画像を録画する 20	使えるビデオカセット 52
録画済みテープに音声を追加する	"インフォリチウム "バッテリーを
ーアフレコ21	ご利用いただくために54
タイトルを入れる 23	故障かな?と思ったら55
タイトルを消す25	警告表示とお知らせメッセージ 58
タイトルを作る26	自己診断表示-アルファベットで始まる
カセットになまえを付ける	表示が出たら 60
-カセットラベル28	お手入れ61
スの性の体いわれ	主な仕様63
その他の使いかた	保証書とアフターサービス64
メニューで設定を変える30	海外で使うとき 64
液晶画面の色あい・色のこさを調節する 33	各部のなまえ65
日付・時刻を合わせ直す	<b>玄</b> 引

## 準備1電源をつなぐ



#### ご注意

- 接続コードを引っぱらないようにしてください。プラグがコンセントから抜けることがあります。
- 本機をACチャージャーに 近づけすぎないでくださ い。画面にノイズが出ることがあります。


#### 屋外では

バッテリーや自動車の電源を 使います。(36ページ)


- モード切換スイッチを「ビデオ / カメラ」にする。
- 2 接続コードをつなぐ。
- 3 コンセントにつなぐ。
- 4 接続プレートを押しながら、左にずらす。

#### 接続プレートをはずすとき

バッテリー取りはずしつまみを押しながら、右にずらす。



## 準備2 カセットを入れる



#### ご注意


カセットぶたが開いていると きに、カセット入れに指を入 れたり中を触ったりしないで ください。故障の原因になり ます。

- 押ー開ボタンを押しながら、液晶パネルを開く。
- 2 カセット取出しつまみの青のボタンを押しながら、右にずらす。
  カセット入れが自動的に開く。
- 3 テープ窓を上側にして入れる。
- **4** 押マークを押して、カセットぶたを閉める。

カセットを取り出すとき

「カセットを入れる」の手順で操作し、手順③で取り出す。

# 再生する



#### ご注意

- ・液晶画面は非常に精密度の 高い技術で作られています が、黒い点が現われたり、 赤と青、緑の点が消えない ことがあります。故障では ありません。(有効画素 99.99%以上)これらの点 は、テープに記録されませ ん。
- 液晶画面を太陽に向けたままにすると故障の原因になります。窓際や屋外に置くときはご注意ください。
- 外国製のビデオソフトの中には、カラーテレビ方式が 異なるため本機では再生で きないものがあります。

画面表示を出すには 画面表示ボタンを押します。 消すときは、もう一度押しま す。  緑のボタンを押しながら、電源スイッチを 「入」にする。


> 本体前面の電源ランプ(緑)が 点灯する。



② □ 再生ボタンを押す。 再生が始まる。



3 明るさを調節する。



4 音量を調節する。



ー時停止(静止画)について 5分以上続くと自動的に停止 状態になります。再生すると きは、もう一度 ○ 再生ボタ ンを押します。

変速再生中は 音声は出ません。

ヘッドホンで音を聞くには ヘッドホン(別売り)を ○(ヘッドホン)端子につな ぎます。音量+/ーボタンで 音量調節ができます。ヘッド ホンをつなぐとスピーカーか ら音は出ません。

#### いろいろな再生

#### 止める

[再生中]に□停止ボタンを押す。

#### 静止画を見る

[再生中] に■一時停止ボタンを押す。一時停止ランプ(オレンジ)が点灯する。

もう一度押すか、 □ 再生ボタンを押すとふつうの再生に戻る。

#### 早送りする

[再生中] に□停止ボタンを押し、▶▶早送りボタンを押す。

▶再生ボタンを押すとふつうの再生に戻る。

#### 巻き戻す

[再生中] に□停止ボタンを押し、◀◀巻戻しボタンを押す。

▶再生ボタンを押すとふつうの再生に戻る。

### 画像を見ながら早送り/巻き戻しする

[再生中] に▶▶早送りボタン/◀◀巻戻しボタンを押し続ける。 離すと、ふつうの再生に戻る。

### 早送り/巻き戻し中に画像を見る(高速アクセス)

[早送り中] または [巻き戻し中] に▶▶早送りボタン/◀◀巻戻しボタンを押し続ける。

離すと、早送りまたは巻き戻しに戻る。

### スロー画を見る


[再生中]に▶スローボタンを押す。

▶再生ボタンを押すとふつうの再生に戻る。

次のページへつづく

## ステレオ放送や、二重音声放送を録画したテープ を再生する


二重音声放送を記録したテープを再生するときは、メニューの「バイリンガル」を設定して、音声を選んでください。



メニューボタンを押してメニュー画面を出す。



コントロールダイヤルを回して「バイリンガル」を選び、ダイヤルを押す。



**3** コントロールダイヤルを回し、音声を選んで、ダイヤルを押す。

	聞こえる音声	
「バイリンガル 」 の設定	ステレオ放送を 記録したテープ	二重音声放送を 記録したテープ
「切」	ステレオ音声	主音声 + 副音声
「メイン」	左音声	主音声
「サブ」	右音声	副音声

**4** メニューボタンを押してメニュー画面を消す。

#### リモコンで操作する

他のソニー製品に付属のリモコンで本機を操作できます。 メニューの「リモコン」で、お使いになるリモコンのリモコン コードを合わせてください。(30ページ)

ソニー製品	
ベータマックスビデオカセットレコーダー	
8mmビデオカメラレコーダー デジタルビデオカメラレコーダー 8mmビデオカセットレコーダー	
VHSビデオカセットレコーダー	
デジタルビデオカセットレコーダー デジタルビデオカメラレコーダー	
-	

## 見たい場面を探す

ソニーのデジタルビデオカメラレコーダーに付属のリモコンを使って、見たい場面を探すことができます。デジタルビデオカメラレコーダーの取扱説明書もあわせてご覧ください。

#### ご注意

日付の変更点の間隔は2分以 上必要です。間隔が短いと正 しく検出されない場合があり ます。

画面上の短いカーソルは 前回頭出しした位置を表しま す。

録画した部分の間に無記録部 のあるテープでは 日付サーチが正しく働かない ことがあります。

#### 撮影日で頭出しする - 日付サーチ

撮影した日付の変わり目を頭出しできます。

撮影日の変わり目を確認したり、撮影日ごとに編集するときなどに便利です。

- カセットメモリーを使った日付サーチ→画面で撮影日を選んで頭出し
- カセットメモリーを使わない日付サーチ→撮影した日付の変わり目を頭出し

### カセットメモリーを使って頭出しする

カセットメモリー付きカセットでのみできます。

- メニューで「Cメモリーサーチ」を「入」にする。(30ページ)お買い上げ時は「入」に設定されています。
- ② リモコンのサーチ選択ボタンを押して、日付サーチを選ぶ。

日付サーチ画面が出る。



3 リモコンのI◀◀または▶▶Iボタンを押して、 頭出ししたい日付を選ぶ。

選んだ日付の場面で自動的に再生が始まる。

サーチを止める

□ 停止ボタンを押す。

### カセットメモリーを使わずに頭出しする

- メニューで「Cメモリーサーチ」を「切」にする。(30ページ)
- **2** リモコンのサーチ選択ボタンを押して、日付サーチを選ぶ。
- 3 リモコンのI◀◀または▶▶Iボタンを押す。

日付をさかのぼるときは、I◀◀ボタンを、日付を進めるときは、▶▶Iボタンを押す。日付の変わり目で、自動的に再生が始まる。

ボタンを押した回数だけ前(I◀◀)または後ろ(I►►)の場面が頭出しされる。

#### サーチを止める

□ 停止ボタンを押す。

カセットメモリーの付いてい ないカセットでは タイトルを入れたり、タイト ル場面を頭出ししたりできま せん。

タイトルを入れるには 23ページをご覧ください。

録画した部分の間に無記録部 のあるテープでは タイトルサーチが正しく働か ないことがあります。


### タイトル場面を頭出しする - タイトルサーチ

- CM カセットメモリー付きカセットの場合は、タイトルを のみ 入れた場面を探せます。
- メニューで「Cメモリーサーチ」を「入」にする。(30ページ)

お買い上げ時は「入」に設定されています。

② リモコンのサーチ選択ボタンを押して、タイトルサーチを選ぶ。

タイトルサーチ画面が出る。



## 見たい場面を探す(つづき)

3 リモコンのI◀◀または▶▶Iボタンを押して、 頭出ししたいタイトルを選ぶ。

選んだタイトルの場面で自動的に再生が始まる。



#### サーチを止める

□ 停止ボタンを押す。

録画した部分の間に無記録部 のあるテープでは フォトサーチが正しく働かな いことがあります。

### 見たい静止画を探す -フォトサーチ / フォトスキャン

フォトモードで撮影した静止画を頭出しできます(フォトサーチ)。

また、静止画を次々に探し、自動的に5秒ずつ再生することもできます(フォトスキャン)。

静止画を確認したり、静止画をまとめて編集するときなどに便 利です。

- カセットメモリーを使ったフォトサーチ→画面で静止画の撮影日時を選んで頭出し
- カセットメモリーを使わないフォトサーチ→撮影日時とは関係なく静止画を探して頭出し

### カセットメモリーを使って静止画を探す ーフォトサーチ

カセットメモリー付きカセットでのみできます。

メニューで「Cメモリーサーチ」を「入」にする。(30ページ)


お買い上げ時は「入」に設定されています。

② リモコンのサーチ選択ボタンを押して、フォトサーチを選ぶ。

フォトサーチ画面が出る。



リモコンのI
 または
 または
 まがする
 または
 まがする
 または
 まがする
 はい
 はい



サーチを止める

□ 停止ボタンを押す。

カセットメモリーを使わずに静止画を探す ーフォトサーチ

- メニューで「Cメモリーサーチ」を「切」にする。(30ページ)
- ② リモコンのサーチ選択ボタンを押して、フォトサーチを選ぶ。
- 3 リモコンのI◀◀または▶▶Iボタンを押す。 静止画の場面で、自動的に再生が始まる。 ボタンを押した回数だけ前(I◀◀)または後ろ(▶▶I)の 場面が頭出しされる。

サーチを止める

□ 停止ボタンを押す。

## 見たい場面を探す(つづき)

### 静止画を次々に出して探す - フォトスキャン

リモコンのサーチ選択ボタンを押して、フォトスキャンを選ぶ。フォトスキャン画面が出る。



② リモコンのI◀◀または▶▶Iボタンを押す。 静止画が順に5秒ずつ表示される。

フォトスキャンを止める

□ 停止ボタンを押す。

## 撮影日時とカメラデータを画面に出す・データコード

データコード機能付きのビデオカメラレコーダーで撮影したテープでは、再生中に、撮影したときの日付・時刻やカメラデータを確認できます。ビデオカメラレコーダーに付属のリモコンで操作します。

データコード機能とは、撮影時の日付・時刻およびカメラデータを自動的に画像とは別にテープに記録する機能です。

次のときは、--:--を表示し ます。

- 何も記録されていない部分
- テープの傷やノイズなどで データコードを読み取れな
- 日付・時刻を合わせないで 撮影したテープ

データコードは 本機をテレビにつなぐと、テ レビ画面にも出ます。


カメラデータとは 撮影したときのビデオカメラ の設定の情報です。

# [再生中] に、リモコンのデータコードボタンを押す。


押すたびに次のように表示が変わります。

「日付表示」 「カメラデータの表示」 (表示なし)

#### 日付の表示



#### カメラデータの表示



### カメラデータ表示を出さないようにする

メニューの「データコード」で「日付データ」を選ぶ。(30ページ)


データコードボタンを押すたびに次のように表示が変わります。

「日付表示」 (表示なし)

## テレビで見る

本機を付属のS映像ケーブルやAV接続ケーブルでテレビにつなぐと、ビデオの再生をテレビ画面でたのしめます。接続ケーブルのプラグを本機やテレビの同色の端子につなぎます。接続する機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

再生のしかたは液晶画面で見るときと同じです。本機の音量は最小にしてください。



\_\_\_\_: 信号の流れ

テレビにS映像端子がついている場合、S映像端子を使うと再生画像がより鮮明になります。

(S映像端子と接続したときはAV接続ケーブルの黄色い映像端子は接続不要です。)

テレビ画面にデータコードなどの表示を出すにはメニューで「画面表示」を「ビデオ出力 / パネル」にし、画面表示ボタンを押します。消すときはもう一度押します。

### すでにテレビにビデオがつながっているとき

本機をビデオの外部入力端子につなぐ。

ビデオの入力切り換えスイッチは「外部入力(ライン)」にしてください。

### 音声入力端子がひとつ(モノラル)のテレビにつ なぐとき

AV接続ケーブル(付属)の黄色いプラグを映像入力へ、白いプラグを音声入力へつなぐ。(本機側も赤いプラグは接続不要です。)

音声はモノラルです。

### 映像/音声入力端子のないテレビにつなぐとき

別売りのRFUアダプターでつなぐ。

テレビとRFUアダプターの取扱説明書をご覧ください。音声は モノラルです。 LASER AVLINK(レーザー エーブイリンク)とは

▲マークのあるLASER AVLINK対応の機器間で赤外 線による映像と音声の送受信 をおこなうシステムです。

#### ソニー製のテレビの場合は

- 電源について 本機のメニューで「オート TVオン」を「入」に設定し て、テレビの主電源を入れ ておくと、下記の2つの方 法で自動的にテレビの電源 を入れられます。
- ーLASER AVLINK発光部を テレビのリモコン受光部に 向けて、LASER AVLINK ボタンを押す。
- LASER AVLINKボタンを 点灯させて、 ○ 再生ボタ ンを押す。
- TV入力切り換えについて本機のメニューで「オートTVオン」を「入」に設定し、「TV入力切りかえ」をIRレシーバーをつないだテレビの入力端子(ビデオ1/2/3)と同じに設定すると、テレビの入力も自動的に切り換わります。(テレビによっては、切り換わるときに一瞬画像や音声がとぎれることがあります。)
- 機種によっては、操作できないことがあります。

本機の電源スイッチを「切」 にすると


LASER AVLINKが自動的に 解除されます。

レーザーAVリンクを使うと バッテリーの使用時間が短く なりますので、使わないとき は、LASER AVLINKボタン を押してランプを消しておい てください。

### ケーブルを使わずに見る - LASER AVLINK

別売りのAVコードレスIRレシーバーをテレビにつないでおくと、ケーブルを接続しなくても本機で再生した画像をテレビで見られます。

詳しくはAVコードレスIRレシーバーの取扱説明書をご覧ください。



- テレビにIRレシーバーをつなぎ、IRレシーバーの電源を入れる。
- ② テレビの電源を入れ、テレビ / ビデオ切り換 えスイッチを「ビデオ」にする
- **3** LASER AVLINKボタンを押す。 ボタンのランプ(赤)が点灯する。

4 LASER AVLINK発光部とIRレシーバーの向きを合わせる。

**⑤** 再生ボタンを押す。再生が始まる。

### LASER AVLINKを解除する


LASER AVLINKボタンを押して、ボタンのランプを消す。

## 他のビデオへ録画する - ダビング編集

#### DV接続ケーブルでつなぐ

本機とDV端子を持っている他のビデオ機器を1本のDVケーブルVMC-2DV(別売り)でつなぎダビング・編集ができます。

デジタルで信号のやりとりをするので、画質、音質の劣化がほとんどありません。 タイトル、画面表示、カセットメモリーの内容はダビングできません。



DVケーブルで本機と接続できるのは1台だけです

本機は録画機としても使えます

DVケーブルをつなぎかえなくても録画機または再生機として使えます。録画機として使うときは、液晶画面に「DV入力」の表示が出るのを確認してください。両方の機器に出ることもあります。

再生一時停止にしている画像は

DV端子を使ってダビングすると粗い画像になります。 また、他機で再生したとき画像がぶれることがあります。

本機を録画機として使うときは 本機を録画機としてデジタル ダビングしているときのモニ ターに色ムラが出ることがあ りますが、ダビングされた画 像には影響ありません。

- 本機に録画済みのカセットを、他のビデオ (録画機)に録画用のカセットを入れる。
- 2 本機の電源を入れる。
- ③ 本機のカセットを再生し、他のビデオ(録画機)に録画したい場面でⅡー時停止ボタンを押す。
- 4 他のビデオ(録画機)を録画一時停止にする。
- 5 本機と他のビデオ(録画機)の■■一時停止ボタンを同時に押す。

#### AV接続ケーブルでつなぐ


本機と他のビデオ機器をAVケーブルでつないで、ダビング・編集ができます。本機は再生機としてお使いください。

他のビデオ(録画機)はDV方式だけでなく、以下のどの方式のビデオでも使えます。

8, Hi8, WHS, WHSD, SWHS, SWHSD, B, EDBeta

テレビ:テレビ/ビデオ切り換え スイッチを「ビデオ」にする。

イン)」にする。



S映像端子を使うと再生画像がより鮮明になりま

す。(S映像端子を接続したときはAV接続ケーブルの黄色い映像端子は接続不要です。)

音声入力端子がひとつ(モノラル) のビデオにつなぐときは

AV接続ケーブル(付属)の黄色い プラグを映像入力へ、白いプラグ か赤いプラグのどちらかを音声入 カへつなぎます。

音声は、白いプラグをつなぐと左 音声が、赤いプラグをつなぐと右 音声が記録されます。

ダビングの際は 次のボタンを押して画面の表示 を消してください。

- 画面表示
- データコード(リモコン)
- サーチ選択(リモコン) 消さないでダビングするとテープ に記録されてしまいます。

より精度の高い編集をするには 本機を再生機として、ファインシ ンクロエディット機能のあるビデ オデッキと本機のLANC端子を LANCケーブルでつなぎます。


- 本機に録画済みのカセットを、他のビデオ (録画機)に録画用のカセットを入れる。
- 2 本機の電源を入れる。
- る 本機のカセットを再生し、他のビデオ(録画機)に録画したい場面で
   一時停止ボタンを押す。
- 4 他のビデオ(録画機)を録画一時停止にする。
- 本機と他のビデオ(録画機)の
   ■一時停止ボタンを同時に押す。

## ビデオやテレビの画像を録画する

本機を録画機として使い、他のビデオの画像 やテレビ番組を録画・編集できます。

ジャックカバーを開ける

別売りのテレビチューナーユニットTGV-100を使うと、テレビに接続しなくてもテレビ番組を録画できます。詳しくはテレビチューナーユニットの取扱説明書をご覧ください。



ビデオやテレビにS映像端子がついている場合、S映像ケーブルをつなぐと、録画画像がより鮮明になります。S映像端子がない場合、本機にS映像ケーブルはつながないでください。

#### ご注意

- 本機の音量は最小にしておいてください。画像が乱れることがあります。
- メニューの「画面表示」が 「ビデオ出力/パネル」で カウンターなどを画面表示 しているときは、映像が出 ません。「パネル」に切り 換えてください。
- 著作権保護のための信号が 記録されている画像は、本 機では録画できません。

音声出力端子がひとつ(モノラル)のビデオにつなぐときは AV接続ケーブル(付属)の黄色 いプラグを映像入力へ、白いプ ラグか赤いプラグのどちらかを 音声入力へつなぎます。


音声は、白いプラグをつなぐと 左音声が、赤いプラグをつなぐ と右音声が記録されます。

録画一時停止が5分以上続くと 自動的に停止になります。

TGV-100を使って録画した 場合 音声は16BIT モードになり ます。

- 本機に録画用のカセットを、他のビデオに録 画済みのカセットを入れる。
- ② 本機の電源を入れる。 ビデオやテレビの画像が液晶画面に出る。
- 3 本機を録画一時停止にする。 録画ボタンを2つ同時に押し、すぐにⅡ一時停止ボタン

録画ボタンを2つ同時に押し、すぐに■■一時停止ボタンを押す。録画ランプ(赤)と一時停止ランプ(オレンジ)が点灯する。




- 4 他のビデオで再生を始める。 または録画したいテレビ番組を受信する。

## 録画済みテープに音声を追加する - ァフレコ


オーディオ機器をつないで録音します。

オーディオ機器とつないで、録画済みテープ の指定した部分に音声を追加できます。元の テープの音声は消えません。



#### ご注意

- 16BITモードで記録された テープには、アフレコでき ません(31ページ)。
- IPモードで記録された テープには、アフレコでき ません。
- DV端子を使って再生一時 停止の画像をダビングした 部分にはアフレコできませ
- DV端子からはアフレコで きません。



- 本機に録画済みカセットを入れる。
- 2 本機の電源を入れる。

## 録画済みテープに音声を追加する - アフレコ(つづき)

本機で録画されたテープに アフレコすることをおすすめ します。

他のビデオ(GV-D900を含む)で録画したテープでアフレコすると音質が劣化することがあります。

録画一時停止が5分以上続く と

自動的に停止になります。


- ③ アフレコの開始点を決める。
  本機の▷再生ボタンを押して再生し、アフレコを始めたいところで肌ー時停止ボタンを押す。
- 4 本機のアフレコボタン押す。
- 本機のⅡー時停止ボタンを押すと同時に、
  オーディオ機器で追加する音声を出す。
  画像を再生しながら、ステレオ2に追加する音声を記録します。元のテープの音声(ステレオ1)は出ません。
- 6 アフレコを終了したいところで本機の□停止ボタンを押す。

アフレコ中の音声を聞くには ヘッドホンを使うか、 LASER AV LINKを使って テレビで確認してください。

#### アフレコした音声を聞く

アフレコしたテープを再生する。

メニューの音声ミックスで元のテープの音声(ステレオ1)とアフレコした音声(ステレオ2)の音のバランスを調整します。



お買い上げ時はステレオ1のみの音声が出るように設定されています。メニューでバランスを調整しても、電源をはずして5分たつとバランスはステレオ1のみの音が出る設定に戻ります。

## タイトルを入れる



カセットメモリー付きカセットに録画されていれば、再生中または再生一時停止中にタイトルを入れることができます(インデックスタイトラー機能)

再生したときにタイトルを入れた場面から約5秒間タイトルが出ます。

あらかじめ記憶している8種類のタイトルと 1種類の自分で作ったタイトルの中から内容 にあったものを選べます(「タイトルを作る」

26ページ )。



#### タイトルの種類

次のタイトルが順に表示されます。自分で作ったタイトルがある場合は、「オリジナルタイトル作成」の上に出ます。


- 入学式
- 卒業式
- ・たんじょうび
- 運動会
- 発表会
- 夏休み
- 祝完
- オリジナルタイトル作成

テープの無記録部には タイトルを入れられません。

録画した部分の間に無記録部 のあるテープでは タイトルが正しく表示されな いことがあります。

#### 本機で入れたタイトルは

- インデックスタイトラー機 能付きのMini DY ビデオでの み見られます。
- 他機で頭出ししたとき、インデックス信号として誤検 出されることがあります。



1 タイトルボタンを押す。

タイトル選択画面が出る。



2 コントロールダイヤルを回して希望のタイトルを選び、ダイヤルを押す。

タイトルが点滅する。



## タイトルを入れる(つづき)

タイトルがたくさん打ち込まれている、または他のデータが記録されているテープにはメモリー不足でタイトルを入れられないことがあります。この場合は、不要なタイトルなどを消去してください。

誤消去防止状態のカセットで は

タイトルを入れられません。 誤消去防止ツマミを元に戻し てください。

「色」は次の順で変わります しろ←→きいろ←→みずいろ ←→みどり←→むらさき←→あ か←あお

「サイズ」は次の順で変わります

ちいさい→おおきい 「おおきい」を選んだとき、 画面内に入るのは12文字ま でです。13文字以上のタイ トルは字が欠けてしまいます ので、「ちいさい」を選んで ください。


「位置」の調節は 「サイズ」で「ちいさい」を選 んでいるときは9段階、「おお きい」を選んでいるときは8 段階に変えられます。

タイトルを出したくないとき メニューで「タイトル表示」 を「切」にします。 3 色、サイズ、位置を選択する。


表示されているタイトルの色、サイズ、位置でよいとき は手順4にすすむ。

コントロールダイヤルを回して「色」または「サイズ」「位置」を選び、ダイヤルを押す。

選べる項目が出る。



**2** コントロールダイヤルを回して希望の項目を選び、 ダイヤルを押す。



- 3 必要なだけ1、2を繰り返す。
- 4 タイトルを確認し、コントロールダイヤルを 押す。

「打ち込み中」の表示が出る。約5秒後に表示が消え、タイトルが記憶される。



1つのカセットに記憶できる タイトルは

平均5文字で20タイトルです。ただし、カセットメモリーに日付データ/フォトデータ/カセットラベルデータが容量いっぱいに入っているときは、平均5文字で11タイトルです。1つのカセットのカセットメモリーに入る各データの容量は次の通りです。

- 日付データ 6つ
- フォトデータ 12枚
- ・ カセットラベル1つ


#### タイトルを消す

**1** メニューボタンを押す。



コントロールダイヤルを回して「タイトル消去」を選び、ダイヤルを押す。

タイトル消去画面が出る。



3 コントロールダイヤルを回して消したいタイトルを選び、ダイヤルを押す。

「タイトル消去しますか」の表示が出る。




消去するタイトルを確認し、コントロール ダイヤルを押す。

メニュー画面を消す メニューボタンを押す。

## タイトルを作る




自分で20文字以内でタイトルを 作って本機に記憶できます。記憶で きるタイトルは1種類です。 カセットメモリーのついたカセットでのみで きます。



1 タイトルボタンを押す。 タイトル選択画面が出る。



② コントロールダイヤルを回して「オリジナルタイトル作成」を選び、ダイヤルを押す。 オリジナルタイトル作成画面が出る。



#### [きごう] を選ぶと

アルファベットと記号などが 選べる画面が出ます。[かな] を選ぶと、元の画面に戻りま す。

文字を消すとき

を選びます。一番後ろの文 字が消えます。 3 コントロールダイヤルを回して希望の文字が 入っている部分を選び、ダイヤルを押す。



4 コントロールダイヤルを回して希望の文字を 選び、ダイヤルを押す。

次の文字に移ります。



- 必要なだけ手順3、4を繰り返す。
- ⑤ コントロールダイヤルを回して [完成] を選び、ダイヤルを押す。

タイトルが記憶される。

作成したタイトルを変更する

手順②で変更したいオリジナルタイトルを選ぶ。[ ]を選んでダイヤルを押して一文字ずつ消し、文字を選び直す。

## カセットになまえを付ける - カセットラベル



カセットメモリー付きカセットに は、10文字までのなまえを付ける ことができます。 なまえを付けたカセットを入れ、電源を入れると、付けたなまえが自動的にテレビ画面に約10秒間表示されます。

誤消去防止状態のカセットで は

カセットに名まえをつけられ ません。


誤消去防止ツマミを元に戻し てください。

カセットメモリーの容量が いっぱいのとき

では、マークが出ます。その カセットに入っているタイト ルを消せば、カセットになま えを付けられる容量ができま す。

タイトルが入れてあると カセットのなまえが表示され るときに、カセットに記憶さ れているタイトルが4つまで 画面に出ます。

文字を入れるスペースが10 文字分よりも少ないとき カセットメモリー容量がいっ ぱいになっています。スペースが表示されている分だけ文 字を入れることができます。



- なまえを付けたいカセットを入れる。
- 2 電源を入れる。
- **③** メニューボタンを押してメニュー画面を出す。



コントロールダイヤルを回して「カセットラベル作成」を選び、ダイヤルを押す。

カセットラベル作成画面が出る。



[きごう] を選ぶと アルファベットと記号が選べ ます。[かな] を選ぶと、元 の画面に戻ります。

文字を消すとき を選びます。一番後ろの文 字が消えます。 5 コントロールダイヤルを回して希望の文字が 入っている部分を選び、ダイヤルを押す。



⑤ コントロールダイヤルを回して希望の文字を 選び、ダイヤルを押す。

次の文字に移ります。




- の要なだけ手順5、6を繰り返す。
- 3 コントロールダイヤルを回して「完成」を選び、ダイヤルを押す。

カセットラベルが記憶される。

作成したカセットラベルを消す 上の手順5で を選んで消す。

作成したカセットラベルを変更する カセットラベルを変更したいカセットを入れ、カセットラベル を作るときと同じ手順で作り直す。


# メニューで設定を変える



1 メニューボタンを押す。



2 コントロールダイヤルを回して希望の項目を 選び、ダイヤルを押す。 希望の項目だけが表示される。



3 コントロールダイヤルを回して設定を切り換え、ダイヤルを押す。



4 必要なだけ手順②、③を繰り返す。

メニュー画面を消す メニューボタンを押す。

### 各設定項目の説明 お買い上げ時は、下表の 印側に設定されています。

項目	設定	意味	どんなとき
リモコン	VTR2	リモコンで働く	ソニー製ビデオカメラレコーダー のリモコンを使うとき
	VTR 1~6	リモコンで働く	ソニー製品のリモコンを使うとき ( 詳しくは9ページ)
	切	リモコンが働かない	他機のリモコンによる誤動作を防 ぐとき
バイリンガル	切	ステレオ音声または 主 + 副音声で再生	詳しくは8ページ
	メイン	左音声または主音声で再生	
	サブ	右音声または副音声で再生	
録画モード	SP	SP(標準)モードで録画する	通常はこの位置へ
	LP	LP(長時間)モードで録画する	長時間録画したいとき
音声モード	12BIT	2つのステレオ音声が記録できる	通常はこの位置へ
	16BIT	高音質で1つのステレオ音声が記録 できる	高音質で録画したいとき
タイトル消去		タイトルを消す	詳しくは25ページ
タイトル表示	λ	タイトルを入れてあるところでタ イトルを出す	通常はこの位置へ
	切	タイトルを出さない	再生時にタイトルを出したくない とき
カセットラベル作成		カセットになまえを付ける	詳しくは28ペ <b>ー</b> ジ
おしらせブザー	λ	電源を入れたり、誤った操作をし たときなどにブザーが鳴る	通常はこの位置へ
	切	ブザー音が鳴らない。	ブザー音を消したいとき
音声ミックス		音声モードST1←→ST2間のバラン スを調節する	詳しくは22ページ

#### ご注意

「音声モード」が「16BIT」の ときは、アフレコできませ ん。

LPモードについて

- 録画時間はSPモードの録 画時間の1.5倍となります。
- 本機のLPモードで録画したテープは本機で再生することをおすすめします。

他のビデオデッキやビデオカメラレコーダーで再生すると、映像や音声にノイズが出ることがあります。他のビデオデッキやビデオカメラレコーダーのLPモードで録画したテープを本機で再生する場合も同様です。

電源をはずして5分以上たつ

「リモコン」と「バイリンガル」、「音声ミックス」はお買い上げ時の設定に戻ります。 その他のメニュー項目では電源をはずしても設定を保持しています。

次のページへつづく


## メニューで設定を変える(つづき)

項目	設定	意味	どんなとき
Cメモリーサーチ	λ	サーチ時にカセットメモリーを使 用する	詳しくは10ページ
	切	サーチ時にカセットメモリーを使 用しない	詳しくは11ページ
データコード	日付 / カメラ データ	リモコンのデータコードボタンを 押したとき、日付・時刻とカメラ データを表示する	日付・時刻とカメラデータを確認 したいとき
	 日付 データ	日付・時刻を表示する	日付・時刻だけを確認したいとき
パネル色のこさ		液晶画面の色のこさを調節	詳しくは33ページ
パネル色あい		液晶画面の色あいを調節	詳しくは33ページ
画面表示	パネル	画面表示ボタンを押したときに画 面表示を液晶画面に出す。	通常はこの位置へ
	ビデオ出力 / パネル	テレビ画面にも画面表示を出す。	テレビで見るときに画面表示を出 したいとき
オートTVオン	切	_	詳しくは17ページ
	λ	LASER AVLINK機能を使うと き、自動的にテレビの電源を入れ る。	
TV入力切りかえ	ビデオ1 ビデオ2 ビデオ3	LASER AVLINK機能を使うとき、自動的にテレビの入力を切り換える(「オートTVオン」が「入」のときのみ)。	詳しくは17ページ
	切	テレビの入力切り換えをしない。	<del></del>
日時あわせ		-	時計を合わせ直すとき 詳しくは34ページ

### ご注意

「画面表示」が「ビデオ出力 / パネル」のとき画面表示ボタンを押すと、外部入力できなくなります。


# 液晶画面の色あい・色のこさを調節する



メニューボタンを押してメニュー画面を出す。



2 コントロールダイヤルを回して「パネル色の こさ」または「パネル色あい」を選び、ダイヤ ルを押す。



3 コントロールダイヤルを回して「パネル色の こさ」または「パネル色あい」を調節し、ダイ ヤルを押す。



4 メニューボタンを押してメニュー画面を消す。


## 日付・時刻を合わせ直す

お買い上げ時にあらかじめ日付・時刻は設定されていますが、半年近く使わなかったときなどに内蔵の充電式ボタン電池が放電して日付・時刻の設定が解除されることがあります。その場合、充電式ボタン電池を充電してから合わせ直してください。(62ページ)



しばらく使わずにいて時計が合って いないとき

真夜中、正午は 真夜中は12:00:00AM、正 午は12:00:00PMと表示し ます。




年 月 日 時 分の順で合わせます。






2 コントロールダイヤルを回して「日時あわせ」 を選び、ダイヤルを押す。



3 「年」を合わせる。


コントロールダイヤルを回して「年」を合わせ、ダイヤルを押す。

年表示は次のように変わる。



- 4 手順3と同様に「月」、「日」、「時」を合わせる。
- 5 「分」と「秒」を合わせる。

「分」を合わせて時報と同時にコントロールダイヤルを押す。 時計が動き始める。



6 メニューボタンを押す。

メニュー画面が消える。

## 屋外で使う

屋外では、別売りのバッテリーや、自動車の 雷源でお使いになれます。

別売り機器の取扱説明書もあわせてご覧くだ さい。

#### バッテリー 再生時間

NP-F730 約100 (90) 分 NP-F750 約115 (105) 分 NP-F930 約160 (135)分 NP-F950 約185 (165)分 ()内は実用充電してから、そ

れ以外は満充電してから使用し たときの時間です。

上記以外のバッテリーを使うと 容量が小さいバッテリーでは、 うまく動作しないことがありま す。


バッテリーを取り付けた後は バッテリーをつかんで本機を持 ち運ばないでください。

InfoLITHIUM(インフォリチ ウム )バッテリーとは "インフォリチウム"バッテ リーに対応した機器との間で、 バッテリーの使用状況に関する データ通信をする機能を持った 新しいタイプのリチウムイオン バッテリーです。本機は "イン フォリチウム"バッテリー対応 です。"インフォリチウム" バッテリーには( InfoLITHIUM マークがついています。 InfoLITHIUM(インフォリチ ウム)はソニー株式会社の商標 です。

バッテリー残量時間表示について "インフォリチウム"バッテ リーをお使いのときは、あと何 分連続で使えるかを液晶画面に 表示します。使用状況や環境に よっては、正しく表示されない 場合があります。バッテリーが 寿命のときはメッセージが出ま す。液晶画面を閉じたときは、 開いてから正しい残量時間 (分)を表示するのに約1分かか ります。

### バッテリーで使う

バッテリーNP-F950など(別売り)をお使いになれます。 バッテリーは確実に取り付けてください。




バッテリーを取りはずす

バッテリー取りはずしつまみを押しながら、右にずらす。

### 自動車内で使う

シガレットライターソケットへ



接続コードDK-415(付属)


#### 接続プレートを取りはずす

バッテリー取りはずしつまみを押しながら、右にずらす。

## アッセンブル編集とは

録画済みのテープの中から、不要な場面を取り去り、必要な場面を、好みの順序でつなぎ合わせることを「編集」といいます。

本機では、テープを再生しながら、必要な場面(プログラム)を次々に選んで、 最後にまとめて(アッセンブル編集) 別のテープにダビングすることができ ます。



#### アッセンブル編集の説明に使 用される用語

#### プログラム

アッセンブル編集でつなぎ 合わせていく、ひとつひと つの場面

#### ここから プログラムの始め

ここまで プログラムの終わり

#### プレビュー プログラムの内容を確認す る

### タイミング補正

録画機の、録画開始時や終 了時のタイミングのズレを 補正すること

### アッセンブル編集の手順

#### 準備する

「録画機を操作するための設定を行う」と「録画機のタイミング 補正をする」は、最初にのみ行います。同じ録画機であれば、2 回めからは行う必要はありません。

- 録画機をつなぐ。(38ページ)
- ② 録画機を操作するための設定を行う。(39ページ) 録画機のリモコンコードと録画一時停止を解除するボタン を設定します。その後、録画機がきちんと動くか確認しま す。
- 3 録画機のタイミング補正をする。(42ページ)


#### 編集する

- ② 選んだ場面を確認するープレビュー。(47ページ)
- ③ アッセンブル編集をする。(51ページ)


## 準備1録画機をつなぐ

赤外線リモコン対応の録画機をつなぎます。 詳しくは、「他のビデオへ録画するーダビン グ編集」(18、19ページ)をご覧ください。

#### DV接続ケーブルでつなぐ



DV端子と映像端子の両方をつないでいるときは、DV端子の信号が録画されます。



## 準備2 録画機を操作するための設定を行う


#### リモコンコードについて

本機には、下記のリモコンコードが記憶されています。お使いの機器のリモコンコードを設定してください。お買い上げ時は、「3」に設定されています。

メーカー	リモコンコード
ソニー	1、2、3、4、5、 6
アイワ	47、54、55、 57、60、64
キャノン	97
コルディオ	<del>-</del> 34
富士通	34
フナイ	61、80
ゴールドス	スター 47
日立	43、47、75
ビクター	12、13、14、21
マルマン	26
三菱	22、27、28、29
NEC	35、65、66、67
オリオン	69、72
松下	16、18、19、 78、79、96
フィリップ	プス 82
パイオニフ	7 31
三洋	36、38、46
シャープ	88、89、90
東芝	39、40、68

 接続する機器によってはリ モコンコードが対応してい ないために、アッセンブル 編集ができないものがあり ます。

ユピテル 47



### リモコンコードを設定する

アッセンブルボタンを押す。
 アッセンブル画面が出ます。



② コントロールダイヤルを回して「設定」を選び、ダイヤルを押す。

設定画面が出ます。



3 コントロールダイヤルを回して「録画機リモコンコード」を選び、ダイヤルを押す。



## 準備2 録画機を操作するための設定を行う(つづき)

 コントロールダイヤルを回して、録画機のリ モコンコード(番号)を選び、ダイヤルを押 す。

設定画面に戻ります。

### 録画一時停止を解除するボタンを設定する

コントロールダイヤルを回して「録画機一時 停止解除モード」を選び、ダイヤルを押す。

> アッセンブル 設定 アッセンブル 設定 録画機一時停止解除モード <u>一時停止</u> 録画 ・、 こング 傾正 " ここから " 補正 " ここまで " 補正 戻る

コントロールダイヤルを回して、録画機の録 画一時停止を解除するためのボタンを選び. ダイヤルを押す。

設定画面に戻ります。

#### 録画一時停止を解除するとき のボタンは

お使いの録画機のボタンに合 わせて選びます。

- ■■(一時停止)ボタンを押 すときは、「一時停止」
- ●(録画)ボタンを押すと きは、「緑画」
- ▶(再生)ボタンを押すと きは、「再生」

#### ご注意

アッセンブル編集信号は、 LANC♥端子を使って送信す ることはできません。必ず左 図のように本機発光部と録画 機のリモコン受光部を使って 送信してください。

## 再生機と録画機の向きを合わせる

再生機と録画機を30cmくらい離して、再生機(本機)のアッセ ンブル編集信号発光部を録画機のリモコン受光部へ向ける。



アッセンブル編集信号発光部(裏面)

アッセンブル編集信号発光部(裏面)

## 録画機がきちんと動くか確認する

1 「設定画面」で、コントロールダイヤルを回して「録画機リモコンテスト」を選び、ダイヤルを押す。

録画機リモコンテスト画面が出ます。



② 録画機にカセットを入れ、録画一時停止にする。

録画機の動作確認のために、本機から録画一時停止解除 信号を送り、録画しますので、録画できるカセットを入 れてください。

3 コントロールダイヤルを押す。 録画機が録画を始めれば、正しく設定されています。

#### きちんと動かないときは

リモコンコードを設定し直してください。メーカーにより、複数のリモコンコードがあります。その場合は、他のリモコンコードに設定してみてください。


## 準備3 録画機のタイミング補正をする

選んだカットの始めや終わりに「欠け」や「ズレ」が起きないように、録画機が録画開始や録画停止の信号を受けてから実行するまでのタイミングを補正します。タイミングは録画機によって異なります。

本機は、補正した分だけ 早め、または遅めに、録 画開始や録画停止の信号 を録画機に送ります。

AV接続ケーブルでつな いだ状態で行ってくださ い。


DV接続ケーブルでつな いだ状態では、タイミン グ補正はできません。



### タイミングのズレを測定する

筆記用具をご用意ください。

1 コントロールダイヤルを回して「タイミング補正」を選び、ダイヤルを押す。



- ② 録画機の電源を入れ、録画できるカセットを 入れる。
- 3 録画機を操作して、録画一時停止にする。
- 4 コントロールダイヤルを押す。

録画が始まります。

「ここから」と「ここまで」のタイミングが5回ずつ録画されます。録画が終わると、設定画面に戻ります。



5 録画機をスロー再生し、録画された各回の「ここから」の最初に表示される数値と「ここまで」の最後に表示される数値を、それぞれ 5回分メモする。

### タイミングのズレを補正する

「ここから」のズレの測定値5回分と「ここまで」のズレの測定値5回分の、それぞれの平均値を計算してください。

1 コントロールダイヤルを回して「"ここから"補正」を選び、ダイヤルを押す。

"ここから"補正画面が出ます。



コントロールダイヤルを回して「ここから」 のズレの平均値を表示させ、ダイヤルを押す。

設定画面に戻ります。

これにより、録画開始のタイミングが補正されます。




次のページへつづく

## 準備3 録画機のタイミング補正をする(つづき)

3 コントロールダイヤルを回して「"ここまで"補正」を選び、ダイヤルを押す。

"ここまで"補正画面が出ます。



コントロールダイヤルを回して「ここまで」 のズレの平均値を表示させ、ダイヤルを押す。

設定画面に戻ります。

これにより、録画停止のタイミングが補正されます。




5 コントロールダイヤルを回して「戻る」を選び、ダイヤルを押す。

アッセンブル画面に戻ります。

## プログラムを選ぶ

アッセンブル編集をする ための場面(プログラム) を選びます。場面は、フ レーム単位で選べます。



- 本機に再生するカセットを入れ、録画機に録画するカセットを入れる。
- 2 本機を再生する。
- 3 アッセンブルボタンを押す。 アッセンブル画面が出ます。



- **4** テープ走行ボタンを使って、プログラムの始めを探し、再生一時停止にする。
- **5** コントロールダイヤルを押す。 プログラムの「ここから」が設定される。



## プログラムを選ぶ(つづき)

- **6** テープ走行ボタンを使って、プログラムの終わりを探し、再生一時停止にする。
- コントロールダイヤルを押す。 プログラムの「ここまで」が設定される。




8 手順4~ 7を繰り返し、プログラムを設定する。



プログラムを変更 / 消去する 48、49ページをご覧くださ い。

## 選んだ場面を確認するープレビュー


プログラムを選び終わったら、正しい場面が選ばれているかを確認しましょう。



アッセンブルボタンを押す。
 アッセンブル画面が出ます。



2 コントロールダイヤルを回して「プレビュー」を選び、ダイヤルを押す。 プレビュー画面が出ます。



プレビューを途中で止める □停止ボタンを押す。

3 コントロールダイヤルを回して確認したいプログラムを選び、ダイヤルを押す。

テープが、選ばれたプログラムの「ここまで」の位置ま で送られて、そのプログラムが再生されます。

再生が終わると、アッセンブル画面に戻ります。

他のプログラムをプレビューするときは、手順❷と❸を 繰り返します。


## 選んだ場面を確認するープレビュー(つづき)

プログラムの「ここから」 や「ここまで」の場面 が、予定していたものと 違っていたときは、変更 できます。

## プログラムを変更する


プログラム一覧が出ます。

- アッセンブルボタンを押して、アッセンブル画 面を出す。
- ② コントロールダイヤルを回して「変更」を選び、ダイヤルを押す。



3 コントロールダイヤルを回して変更したいプログラムの「ここから」または「ここまで」のカウンターを選び、ダイヤルを押す。

アッセンブル画面に戻り、選ばれたプログラムのカウンターが点滅します。




4 場面を選び直します。(45ページ)

## プログラムを消去する

### 特定のプログラムを消去する

- アッセンブルボタンを押して、編集画面を出す。
- 2 コントロールダイヤルを回して「消去」を選び、ダイヤルを押す。

消去画面が出ます。



3 コントロールダイヤルを回して「1プログラム 消去」を選び、ダイヤルを押す。プログラムー覧が出ます。



コントロールダイヤルを回して消去したいプログラムを選び、ダイヤルを押す。

「ここから」と「ここまで」のカウンターが「-:--:-- 」になり、アッセンブル画面に戻ります。

他のプログラムを消去するときは、手順②から④を繰り返します。



## 選んだ場面を確認するープレビュー(つづき)

すべてのプログラムを消去する


- アッセンブルボタンを押して、アッセンブル画面を出す。
- ② コントロールダイヤルを回して「消去」を選び、ダイヤルを押す。

消去画面が出ます。



3 コントロールダイヤルを回して「全消去」を 選び、ダイヤルを押す。


確認画面が出ます。



消去するのを止める「中止」を選びます。


コントロールダイヤルを回して「全消去」を 選び、ダイヤルを押す。アッセンブル画面に戻ります。

## アッセンブル編集をする



- 本機を再生一時停止にする。
- ② 録画機にテープを入れ、録画一時停止にする。
- **3** 本機のアッセンブルボタンを押して、アッセンブル画面を出す。
- 4 コントロールダイヤルを回して「スタート」 を選び、ダイヤルを押す。

確認画面が出ます。



5 コントロールダイヤルを押す。

アッセンブル編集が始まります。

編集が終了すると、本機も録画機も自動的に停止します。

## 使えるビデオカセット

### 使えるビデオカセット

本機はDV方式のビデオカセットレコーダーです。本機には、ミニDVカセットのみ使えます。Min DYマークのついたカセットをお使いください。\*

8,HiB方式や、VHS, VHSE, SVHS,

SVHSIP, IB, 回Beta 方式のビデオカセットは使えません。

\* ミニDVカセットには、カセットメモリー 付きのものと、カセットメモリーなしの ものがあります。本機ではカセットメモ リー付きのものを推奨しています。

カセットメモリー付きのカセットは、カセット自体にICメモリーを内蔵しています。本機はこのICメモリーを利用して、画像情報(録画日時、タイトル等)を書き込んだり、呼び出したりします。

カセットメモリー付きカセットには**(川** (Cassette Memory)マークが付いてい ます。

**(川**マークの付いたミニDVカセットをお 使いください。

### 著作権信号について

### 再生するとき

著作権保護のための信号が記録されているソフトを本機で再生し、そのソフトを他機で録画しようとすると、録画が制限されることがあります。

### 録画するとき

本機では、著作権保護のための信号が記録されているソフトおよび放送は録画できません。録画をしようとすると液晶画面やテレビ画面に警告の表示が現れて録画は停止します。

カセットの**(川4K**マークについて この表示は、このカセットで4 キロビットまでメモリーができることを示します。なお、本機は16キロビットのカセット (CIII16Kマークがついています)まで対応しています。

## ミニDVカセットについてのご注意

## 

## 間違って消さないために

カセットの背にある左図①の誤消去防止ツマミを横にずらして、「赤」にします。

## ミニDVカセットにラベルを貼ると きは

左図②の場所以外には、絶対に貼らないで ください。故障の原因になります。


## ミニDVカセットの使用後は

ご使用後は必ずテープを巻き戻してください。(画像や音声が乱れる原因となります。)巻き戻したテープはケースに入れ、立てて保管してください。

## 金メッキ端子のお手入れ

カセットの金メッキ端子が汚れたり、ゴミが付着したりすると、カセットメモリーを使う機能などが正しく働かないことがあります。

カセットの取り出し回数10回を目安にして、綿棒でカセットの金メッキ端子をクリーニングしてください。



## "インフォリチウム"バッテリーをご利用いただくために

# バッテリー残量はこうして計算される

ビデオカセットレコーダー使用時の消費電力は、その使用状況に合わせて変化します。つまり、使用状況によってバッテリーの消費量は異なります。

"インフォリチウム"バッテリーは、ビデオカセットレコーダーの使用状況を確認しながら、その消費電力を測り、電池残量を計算しています。そのため、使用状況の変化によっては、残量表示が一度に2分以上減ったり、増えたりすることがあります。

残量時間が5~10分と表示されているときでも、使用環境によっては液晶画面に △ が 点滅することがあります。

## より正しいバッテリー残量を得るに は

一度バッテリーを使いきってから再度満充電してください。ただし、高温 / 低温での長時間使用や、何度も充電を繰り返したバッテリーは、満充電をしても正しい表示に戻らないことがあります。

## 取扱説明書に記載されている連続再 生時間と残量表示が異なる理由

再生時間は、周囲の温度や環境などにより変化し、低温下で使用すると再生時間は特に短くなります。取扱説明書に記載の連続再生時間は、満充電\*1(または実用充電\*2)したバッテリーを摂氏25度の環境下で使用したときの値です。実際の使用では、周囲の温度や環境が異なるため、残量時間が取扱説明書に記載の連続再生時間とは異なります。

#### \*1 満充電

ACチャージャーの充電ランプが消え、液 晶表示窓のバッテリーマークに「FULL」 が表示されるまで充電したときの状態

#### \*2 実用充電

ACチャージャーの液晶表示窓のバッテ リーマークがすべて点灯するまで充電し たときの状態

## 故障かな?と思ったら

修理にお出しになる前に、もう1度点検してみましょう。それでも正常に動作しないときは、お買い上げ店、ソニーのサービス窓口、お客様ご相談センター、またはGV-D900テクニカルインフォメーションセンター(保証期間のみ)にお問い合わせください。

液晶画面に「C:□□:□□」のような表示が出たときは、自己診断表示機能が働いています。60ページをご覧ください。

こんなときは	これが原因です	次のことを点検してください	参照ページ
テープ走行ボタン が働かない	<ul><li>電源スイッチが「入」になって いない。</li></ul>	•「入」にする。	6
	<ul><li>テープが終わりになっている。</li></ul>	• テープを巻き戻す。	7
録画できない	<ul><li>テープが終わりになっている。</li></ul>	<ul><li>巻き戻すか、新しい テープを入れる。</li></ul>	5、7
	<ul><li>カセットが誤消去防止状態に なっている。</li></ul>	<ul><li>そのテープで録画する なら誤消去防止ツマミ を元に戻す。または新 しいテープを入れる。</li></ul>	53
	<ul><li>テープがヘッドドラムに貼りついている(結露)。</li></ul>	<ul><li>カセットを取り出して、約1時間してからもう一度入れ直す。</li></ul>	61
ノイズが多かったり、 映らなかったりする	ビデオヘッドが汚れている。	別売りのクリーニングカ セットできれいにする。	61
音声が小さい	• 音量を最小にしている。	• 音量を大きくする。	6
または聞こえない	<ul><li>メニューの「パイリンガル」を 「サブ」にしてステレオで記録 されたテープを再生している。</li></ul>	•「バイリンガル」を 「切」にする。	8
	<ul><li>メニューの「音声ミックス」が 「ステレオ2」側になっている。</li></ul>	• 音声ミックスを調節す る。	22
撮影日を画面に出して 日付サーチできない	<ul><li>カセットメモリーの付いていないカセットを使っている。</li></ul>	<ul><li>カセットメモリー付き カセットを使う。</li></ul>	10
	<ul><li>メニューの「Cメモリーサーチ」が「切」になっている。</li></ul>	•「入」にする。	30
タイトルサーチできない	<ul><li>カセットメモリーの付いていないカセットを使っている。</li></ul>	<ul><li>カセットメモリー付き カセットを使う。</li></ul>	11
	<ul><li>メニューの「Cメモリーサーチ」が「切」になっている。</li></ul>	•「入」にする。	30
	<ul><li>タイトルが入っていない。</li></ul>	<ul><li>タイトルを入れる。</li></ul>	23

## 故障かな?と思ったら(つづき)

こんなときは	これが原因です	次のことを点検してください	参照ページ
アフレコした音声が聞こ えない	メニューの「音声ミックス」がス テレオ1側になっている。	音声ミックスを調節す る。	22
タイトルが出ない	メニューの「タイトル表示」が 「切」になっている。	「入」にする。	30
電源スイッチを 「入」にしても動作しない	<ul><li>ACチャージャーのプラグがコンセントからはずれている。</li></ul>	• コンセントに差し込 む。	4
	<ul><li>バッテリーが消耗している/ 入っていない/消耗が近い。</li></ul>	<ul><li>充電されたバッテリー を取り付ける。</li></ul>	36
バッテリーの消耗が 早い	<ul><li>温度が極端に低いところで使用している。</li></ul>		
	• 充電が不充分。	• 充分に充電する。	36
	• バッテリーの寿命。	<ul><li>新しいバッテリーに交換する。</li></ul>	36
カセットが取り出せ ない	<ul><li>電源(バッテリーやACチャー ジャー)がはずれている。</li></ul>	• 電源をきちんと接続す る。	4、36
	• バッテリーが消耗している。	<ul><li>充電されたバッテリー を取り付ける。</li></ul>	36
<ul><li>●や≜が点滅し、</li><li>カセットの取り出し</li><li>以外できない</li></ul>	結露	カセットを取り出して、 約1時間してからもう一 度入れ直す。	61
カセットメモリー付き のカセットを使用して いるのにカセットメモ リー表示が出ない	カセットの金メッキ端子が汚れ ている。または、ゴミが付着し ている。	金メッキ端子をクリーニ ングする。	53
タイトルを入れられない	<ul><li>カセットメモリーの付いていないカセットを使っている。</li></ul>	<ul><li>カセットメモリー付き カセットを使う。</li></ul>	23
	<ul><li>カセットのメモリーがいっぱいになっている。</li></ul>	• ほかのタイトルを消去 する。	24
	<ul><li>カセットが誤消去防止状態になっている。</li></ul>	• 誤消去防止ツマミを元 に戻す。	53
	<ul><li>無記録部分にタイトルを入れようとしている。</li></ul>	<ul><li>録画された部分にタイトルを入れる。</li></ul>	23

_ / 4- / 4- /4		NE 1 + BIA1 - 7 18 1	
こんなときは	これが原因です	次のことを点検してください	参照ページ
カセットに名まえを 付けられない	<ul><li>カセットメモリーの付いていないカセットを使っている。</li></ul>	<ul><li>カセットメモリー付き カセットを使う。</li></ul>	28
	<ul><li>カセットのメモリーがいっぱ いになっている。</li></ul>	• タイトルをどれか消去 する。	28
	<ul><li>カセットが誤消去防止状態に なっている。</li></ul>	<ul><li>誤消去防止ツマミを元 に戻す。</li></ul>	53
ダビング編集中、DV ケーブルを正しく接続 しているのにモニター 画像が出ない		DVケーブルを一度ぬい てからもう一度接続し直 す。	18
リモコン が働かない	<ul><li>メニューの「リモコン」を「切」 にしている。</li></ul>	<ul><li>リモコンに合わせて設 定を変える。</li></ul>	30
	<ul><li>リモコンコードが合っていない。</li></ul>	<ul><li>リモコンに合わせてメニューの「リモコン」 の設定を変える。</li></ul>	30
	<ul><li>リモコンと本体のリモコン受 光部の間に障害物がある。</li></ul>	• 障害物を取り除く。	
	<ul><li>リモコンの乾電池の⊕極と⊝極が、正しく入っていない。</li></ul>	<ul><li>⊕極と⊝極を合わせて、正しく入れる。</li></ul>	-
	• 乾電池の寿命。	• 新しい乾電池に交換す る。	-
電源が入っているのに操作できない		ACチャージャーまたは バッテリーを取りはずし、 約1分後再びACチャージャーまたはバッテリーを 取り付け電源を入れる。それでも操作できないときは 本体底面のRESETボタンを 先のとがったもので押す。 (この操作をすると日時を含めすべての設定が解除されます。)	4, 36


## 警告表示とお知らせメッセージ

警告ランプが点滅し、液晶画面に次のような表示が出ます。詳しい説明は、( )内のページにあります。

警告ランプのみが点滅し、液晶画面に警告表示が出ないときは、お買い上げ店か、ソニーのサービス窓口にご相談ください。

♪はおしらせブザー音の鳴るものです。

### バッテリー残量



遅い点滅

バッテリー残量表示

バッテリー残量表示について\*



残量表示が□になると液晶画面に□マークが点滅する。 \* 残量時間は使用状況や環境により正しく表示されない場合 があります。

## テープ残量



テープ残量 表示 遅い点滅 残量表示が「5分」になる と᠍マークが点滅す る。

## ♪テープの終わり

録画中のみ出ます。

テープが 終わっています

## 日付・時刻の未設定 (34ページ)

日付、時刻を設定してもこのメッセージが出る場合は、内蔵の充電式ボタン電池が放電しています。充電してください。(62ページ)

メニュ - で 日付 時刻を あわせてください

### バッテリーの寿命

インフォリチウムバッテ リーをお使いのときのみ表 示が出ます。

このパッテリーは 古くなりました 取りかえてください

## ♪カセットが入っていない

録画ボタンを押したときのみ出ます。

カセットを 入れてください

### ♪カセット誤消去防止(53ページ)

カセットの 誤消去防止ツマミを 確認してください

カセットの誤消去防止ツマミを確認する。

## 

著作権保護のための信号が 記録されている画像を本機 で録画しようとしたとき出 ます。

ダビングプロテクト されています 録画できません

## ヘッド汚れ(61ページ)

◇ ヘッドが汚れています



遅い点滅

グラクリーニングカセットを つかってください

クリーニングカセットできれいにする。

## ♪結露(61ページ)

結露しています カセットを 取り出してください

する。





テープを取り出し、カセット入れを開けたまま約1時間放置

遅い点滅

### ♪DVケーブルの接続が正しくない

DV端子を 確認してください

### ♪アフレコできない(21ページ)

音声モ - ドが ちがいます 確認してください 16BITで記録されたテープにアフレコしようとしたときに出ます。アフレコは12BITで記録されたテープにしかできません。

LPテ・プです テ・ブを 取りかえてください LPで記録されたテープ にアフレコしようとした ときに出ます。アフレコ はSPで記録されたテー プにしかできません。

テ・ブを 確認してください なにも記録されていない テープにアフレコしよう としたときに出ます。

## カセットメモリーが付いていない

カセットメモリ - 付き カセットを 入れなおしてください カセットメモリーを使っ たサーチや、カセットラ ベル、タイトルの機能は カセットメモリーの付い たカセットでのみできま す。

## カセットメモリーの容量が足りない

メモリ・が いっぱいです

### 自己診断表示機能が働いている

### (60ページ)

本機が正しく動作していないとき、自己診断表示機能で本機の状態をお知らせしています。「C:□□□□□ ムうな表示が出たら、60ページをご覧ください。



自己診断表示

### ♪その他の異常

一度電源を切り、バッテリーを取りはずす。再びバッテリーを取り付け、電源を入れる。それでも表示が消えないときは、お買い上げ店か、ソニーのサービス窓口にご相談ください。




## 自己診断表示 アルファベットで始まる表示が出たら

本機には自己診断機能がついています。

これは本機が正しく動作していないときに、液晶画面にアルファベットと数字の5桁の表示でお知らせする機能です。表示によって、本機の状態がわかるようになっています。 詳しくは以下の表をご覧になり、各表示に合った対応をしてください。表示の末尾2桁(□□)の数字は、本機の状態によって変わります。

#### 液晶画面



お客様自身で正常に戻せる状態

ソニーサービス窓口に相談していた だく状態


表示	原因	対応のしかた	参照ページ
C:21:□□	結露している。	カセットを取り出して、約1時間し てからもう一度入れ直す。	61
C:22:□□	ビデオヘッドが汚れている。	別売りのクリーニングカセットでき れいにする。	61
C:31:□□ C:32:□□	お客様自身で対応できる上記以 外の状態になっている。	• カセットを入れ直し、再度操作し直す。	
		<ul><li>電源を一度取りはずし、取り付け 直してから再度操作し直す。</li></ul>	
E:61:□□ E:62:□□	お客様自身で対応できない状態 になっている。	お近くのソニーサービス窓口にご相談ください。その際は、表示の5桁すべてをお知らせください。 例:E:61:10	

お客様自身で対応できる場合でも、2、3度 繰り返しても正常に戻らないときは、ソニー サービス窓口にご相談ください。

## お手入れ

### 結露について

結露とは、本機を寒い場所から急に暖かい場所へ持ち込んだときなどに、本機の心臓部であるヘッドやテープに水滴が付くことです。テープがヘッドに貼り付いて、ヘッドやテープを傷めたり、故障の原因になります。結露が起こると、液晶画面に下のように警告表示が出ます。



### 結露が起きたときは

カセットは直ちに取り出してください。警告表示が出ている間は、カセット取り出し以外できません。

電源を切ってカセット入れを開けたまま、結露がなくなるまで(約1時間)放置してください。電源を入れてもお知らせメッセージが出ず、カセットを入れてテープ走行ボタンを押しても≜が点滅しなければ使用できます。

### ヘッドをきれいにする

ビデオヘッドが汚れると、正常に録画できなかったり、ノイズの多い再生画像になったり します。

次のような症状になったときは、別売りの乾 式クリーニングカセットDVM12CLを使って ヘッドをきれいにしておきましょう。

- 再生画面に四角いノイズが出る。
- 再生画面の一部が動かない。
- 再生画面が出ない。
- 液晶画面に「⊗ヘッドが汚れています」と「
   「四クリーニングカセットをつかってくだ
   さい」の表示が交互に出る。または⊗が点
   滅する。

ビデオヘッドが汚れているときの画像



(正常画)





このような画像になったら、クリーニングカセットをお使いください。

結露が起こりやすいのは 次のように、温度差のある場所 へ移動したり、湿度の高い場所 で使うときです。

- 寒い屋外から暖房の効いた屋 内へ持ち込んだとき
- 冷房の効いた部屋や車内から 暑い屋外へ持ち出したとき
- スコールや夏の夕立のあと
- 温泉など高温多湿の場所

結露を起こりにくくするために 本機を温度差の激しい場所へ持 ち込むときは、ビニール袋に空 気が入らないように入れて密封 します。約1時間放置し、移動 先の温度になじんでから取り出 します。 ビデオヘッドは 長時間使用すると摩耗します。 クリーニングカセットを使って も鮮明な画像に戻らないとき は、ヘッドの摩耗が考えられま す。このときは、ヘッドの交換 が必要です。お買い上げ店また はソニーのサービス窓口にご相 談ください。

## お手入れ(つづき)

### 液晶画面をきれいにする

液晶画面に指紋やゴミがついて汚れたときは、別売りの液晶クリーニングキットを使ってきれいにすることをおすすめします。

### 内蔵の充電式ボタン電池について

本機は日時や各種の設定を電源の入/切と関係なく保持するために充電式ボタン電池を内蔵しています。充電式ボタン電池は本機を使用している限り常に充電されていますが、使う時間が短いと徐々に放電し 半年近く全く使わないと完全に放電してしまいます。充電してからご使用ください。

ただし、充電式ボタン電池が充電されていない場合でも日時は記録されないままで本機を使うことはできます。

#### 充電方法

本機を別売りのACチャージャーを使ってコンセントにつなぐか、充電されたバッテリーを取り付け、電源スイッチを「切」にして24時間以上放置する。

## 主な仕様

システム

録画方式 回転2ヘッドヘリカルスキャン

録音方式 回転2ヘッド

12ビット32kHz (ステレオ1、ス

テレオ2)

16ビット48kHz (ステレオ)

映像信号 NTSCカラー、EIA標準方式

使用可能カヤット Mrinvマークの付いたミニDVカ

セット

テープ速度 SP:約18.81mm/秒

IP:約12.56mm/秒

録画/再生時間 SPモード: 60分(DVM60使用

LPモード: 90分(DVM60使用

時)

早送り、巻き戻し時間 約2分30秒(DVM60使用時)

入・出力端子

S映像端子 4ピンミニDIN(1)

輝度信号:1Vp-p、75 不平

衡、同期負

色信号: 0.286Vp-p、

75 不均衡

映像端子 入力/出力自動切り換え

> ピンジャック(1) 75 不平衡, 同期負

音声端子 入力/出力自動切り換え

> ピンジャック(L、R) 入力時: 327mV

インピーダンス 47k 以上 出力時: 327mV(47k 負荷時)

インピーダンス 1k 以下

RFU DC OUT 端子 特殊ミニジャック DC5V DV入力/出力端子 4ピン特殊コネクター

ヘッドホン端子 ステレオミニジャック(Ø3.5)(1)

€ランク端子 ステレオミニミニジャック

(Ø2.5)(1)

液晶画面 画面サイズ

5.5型

有効画面領域 109 x 81mm

(幅×高さ)

使用液晶パネル TFT (薄膜トランジスタアクティ

ブマトリクス)駆動

総ドット数 224.640ドット

横960×縦234

LASER AVLINK

映像/音声

IR空間伝送EIAJ\*準拠

音声キャリア Lch: 4.3MHz

R ch: 4.8MHz

電源部、その他

雷源雷圧

7.2V(バッテリー)

8.4V(ACチャージャー)

消費電力

録画時 10.9W

再生時 10.2W

レーザーエーブイリンク使用に

よる再生時: 11.2W

動作温度 0 ~ + 40 - 20 ~ + 60 保存温度

148 x 62 x 135mm 最大外形寸法 (幅×高さ×奥行き)

本体質量 約970g(テープ含まず) スピーカー ダイナミックスピーカー

付属品 AV接続ケーブル(1) S映像接続ケーブル(1) 接続コードDK-415(1)

取扱説明書(1)

取扱説明書(安全のために)(1)

保証書(1)

ソニーご相談窓口のご案内(1)

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更するこ とがありますが、ご了承ください。

\*EIAJ(日本電子機械工業会)規格

## 保証書とアフターサービス

#### 必ずお読みください

録画内容の補償はできません

万一. ビデオカセットレコーダーやテープなどの 不且合により録画や再生されなかった場合。 記録 内容の補償については、ご容赦ください。

保証書は国内に限られています

このビデオカセットレコーダーは国内仕様です。 外国で万一、事故、不具合が生じた場合の現地で のアフターサービスおよびその費用については、 ご容赦ください。

### 保証書

この製品には保証書が添付されていますので、お 買い上げの際お買い上げ店でお受け取りくださ い。所定事項の記入および記載内容をお確かめの 上、大切に保存してください。

保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

## 海外で使うとき

本機は外国でもお使いになれます

別売りのACチャージャーAC-V700は、

源でお使いいただけます。

AC100V~240V・50/60Hzの広範囲な雷

また、バッテリーも充電できます。ただし、

## アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

「故障かな?と思ったら」の項を参考にして故障か どうかお調べください。

それでも具合の悪いときはサービスへ

お買い上げ店、また添付の"ソニーご相談窓口のご 案内"にあるお近くのソニーサービス窓口、GV-D900テクニカルインフォメーションセンター(保 証期間中のみ)にご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただき ます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望に より有料修理させていただきます。

部品の保有期間について

当社はビデオカセットレコーダーの補修用性能部 品(製品の機能を維持するために必要な部品)を製 造打ち切り後最低8年間保有しています。この部 品保有期間が経過した後も、故障個所によっては 修理可能の場合がありますので、お買い上げ店 か、サービス窓口にご相談ください。

### 海外のコンセントの種類

11 (11 壁のコンセン トの形状例 主に北米、南米 など 主にヨーロッパなど 不要です。 使用する変換 ACチャージャー のプラグを直接 アダプター 差し込みます。


電源コンセントの形状の異なる国または地域 では、電源コンセントにあった変換プラグア ダプターをあらかじめ旅行代理店でおたずね の上、ご用意ください。

再生画像を見るには、日本と同じカラーテレ ビ方式(NTSC)で、映像/音声入力端子付 きのテレビ(またはモニター)および接続 ケーブルが必要です。

日本と同じカラーテレビ方式(NTSC)を採用している国 または地域(五十音順)

- アメリカ合衆国 大韓民国
- ・エクアドル 台湾 ・エルサルバドル チリ
- ・ドミニカ カナダ
- キューバ グアテマラ
  - ・トリニダードト バコ
- ・グアム • ニカラグア ・コスタリカ ハイチ ・コロンビア ・パナマ
- ・スリナム ・バミューダ • セントルシア ・バルバドス
- ・フィリピン プエルトリコ
- ベネズエラ
- ・ペルー 米領サモア
- ボリビア ・ホンジュラス
- ミクロネシア
- ・ミャンマー メキシコ
- (NHK文研月報に よる)

## 各部のなまえ 使いかたの説明は、( )内のページにあります。



このマークは、ソニーのビデオ 機器関連商品の純正マークで す。



ソニーのビデオ機器をお求めの 際は、同じマークもしくはソ ニーのロゴマークが付いている ビデオ機器関連商品をお勧めし ます。

これは登録商標です。




CIII Cassette Memory



ੑੑੑੑੑはi.LINKのマークです。 i.LINKとはIEEE1394-1995仕 様およびその拡張仕様技術を意 味し、ソニーの商標です。

DV端子は、i.LINKに準拠した DV入出力(出力)専用の端子で す。


## 各部のなまえ(つづき) 使いかたの説明は、( )内のページにあります。




LANC**(** リモート)マークに ついて

**℃**は、LANC端子のマークです。LANC端子とは、ビデオ機器と周辺機器を接続し、テープ走行などをコントロールできるようにした端子です。

端子カバーの取りはずしかた 別売りのテレビチューナーユ ニットを本機に取り付けるとき は、端子カバー取りはずしつま みを上にずらしながら、端子カ バーをはずします。テレビ チューナーユニットを使い終 わったら、端子カバーを取り付 けてください。



### 液晶画面の表示



タイムコードは、テープの位置の指定を容易にするために、テープ上に記録される位置情報信号です。本機では、録画時にタイムコードが自動的に記録されます。タイムコードを確認するには、画面表示ボタンを押す

タイムコードについて

と、液晶画面やテレビ画面に、時:分:秒:フレームで表示されます。タイムコードは、テープの先頭を0:00:00として、順に記録されます。ただし、テーブの途中で空き(無記録部分)を作ると、その直後から0:00:00:00として記録され

ます。このタイムコードは後か ら書き直すことはできません。

また、本機のタイムコードはドロップフレーム方式です。誤差 修正のために数フレームとばして表示することがあります。

ど行
明るさ調節6
アッセンブル編集37
アフレコ21
インデックスタイトラー
機能23
"インフォリチウム "
バッテリー 36、54
おしらせブザー31
お知らせメッセージ58
お手入れ61
音声多重テープ 8
音声ミックス 22
音声モード31
音声モード31 音量調節6
音量調節 6
音量調節 6 力行
音量調節 6 <b>力行</b> カセットの入れかた 5
音量調節

## サ行

再生 6
自己診断機能60
実用充電54
充電式ボタン電池 62
静止画 7
赤外線送信17
接続(テレビで見るとき) 16
(編集のとき)18
タ行
タイトル 23、26
タイトルサーチ11
ダビング編集18
<b>データコード</b> 15
テープ残量表示 58
テープの終わり表示 58
電源 (家庭用コンセント) 4
(自動車の電源) 36

(バッテリー) .......36

## 八行

バッテリー	36
バッテリー残量表示.	58
日付サーチ	10
日付・時刻合わせ	34
フォトサーチ	12
ヘッド	61
ヘッドホン	7
ヘッド汚れ表示	58
編集	18、37
マ行	
<b>マ行</b> <sup>満充電</sup>	54
満充電	
満充電	
満充電メニュー	30
満充電メニュー	30
満充電メニュー	30
満充電 メニュー <b>ラ行</b> リセットボタン リモコン	30

## アルファベット順

ACチャージャー	. 4
AV接続ケーブル	16
DV端子	18
I.LINK	65
LANC <b>企</b> 端子	66
LASER AVLINK	17
NTSC方式	64
S映像端子	16

### ソニー株式会社〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35

(全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます) 20:00、 ● 携帯電話・PHSでのご利用は… 03-5448-3311 ● Fax ······ 0466-31-2595

月~金 土·日·祝日 9:00~ 17:00

### 保証期間中の故障に関するお問い合わせは

GV-D900

テクニカルインフォメーションセンターへ 0120-86-4021 (フリーダイヤル)

ご相談になるときは次のことをお知らせください

型名: GV-D900

故障の状態:できるだけ詳しく

お買い上げ年月日